

LUNETTES CONNECTÉES **G2** FILMEZ TOUS VOS MOMENTS



Lunettes VIDEO V.PRO. Full HD 1080P

Ces lunettes de soleil UV 400 polarisantes sont équipées d'une **caméra** et d'un **appareil photo** de haute technologie.

La résolution variable vous permettra d'enregistrer des films jusqu'à 50 images par seconde et de prendre des photos jusqu'à 15M de pixels. Conçues pour recevoir une carte mémoire de 4 à 32 GB et pourvu d'une batterie Lithium polymer de 400 maH, vous bénéficierez d'une autonomie de plus d'1 heure en mode vidéo.

Facile d'utilisation, vous pourrez visionner vos photos et vos films en connectant vos lunettes à votre ordinateur sous système d'exploitation WinXP, 2000, Vista, 7 et Mac.

Résistantes à l'humidité, ces lunettes vous permettront une utilisation en milieu extrême.

Les lentilles UV400 polarisantes vous protégeront des rayons solaires et vous permettront une utilisation lors de fortes réverbérations. La monture en polycarbonate et son pont nasal revêtu de silicone vous garantiront confort et fiabilité.



Haute définition HD 720P

Que vous les utilisiez pour ses fonctionnalités ou pour ses qualités protectrices, ces montures HIGH TECH seront pour vous bien plus qu'un gadget.



Caractéristiques

- Full HD 1080P sport sunglasses V2
- Full HD 1080P digital vidéo camera
- Résistante à l'humidité Utilisation en extérieur en milieu extrême
- Lentille 12/5, 5 Méga pixel CMOS
- Angle de lecture à 142°
- Support Micro carte SD jusqu'à 32GB (Class 10 recommandée)
- Batterie Lithium-ion polymer 400mAh

- Autonomie en mode vidéo +/- 60 minutes
- Windows Media Player, Real Player, Stormcodec
- Lecture recommandée avec VLC Player

> Version récente sur www.videolan.org

Options de résolution :

- Full HD 1440*1080P 30fps AVI
- 720P 1280*720P 50fps AVI
- 15 M Pixels résolution photo. Format JPG

Lunettes connectées G2 – Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser vos lunettes connectées Bluetooth

- Lors de l'utilisation de ces lunettes, il est important de respecter les lois et réglementations locales du pays dans lequel vous les utilisez.
- Tenir hors de portée des enfants. Les composants et petites pièces peuvent être ingérées.
- Ne pas démonter ouvrir ou endommager la batterie interne et ne pas jeter en dehors des bacs de recyclage.



Mise en garde et bon fonctionnement

- Eteindre votre dispositif lorsque vous ne l'utilisez pas
- Ne pas stocker dans un endroit humide en milieu liquide
- Ne pas utiliser proche d'une source de chaleur
- Stocker uniquement dans un endroit sec

Composition

- 1 monture polycarbonate revêtue de silicone
- 1 dispositif protecteur UV400 polarisant
- 1 chargeur USB
- 1 mode d'emploi

Mode d'emploi

Démarrage :

- Avant toute utilisation, chargez votre batterie pendant 4 heures. Le voyant rouge clignote pendant la charge. Il devient fixe une fois la batterie chargée
- Si vous envisagez de lire vos fichiers sur un ordinateur. Nous vous conseillons d'utiliser VLC Player.
- Avant d'utiliser vos lunettes, Insérez une carte mémoire Micro SD maximum 32BG (C10 high speed conseillé). Si la carte Sd n'est pas compatible avec le système, le voyant rouge clignotera rapidement pendant 20 secondes. Vous devrez alors formater votre carte Sd puis la réinstaller. Avant de formater, pensez à sauvegarder les fichiers éventuels présents sur la carte.
- Power ON : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 à 5 secondes.
- Power Off : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 à 5 secondes.

Prendre une photo :

- Lorsque l'appareil est en mode « standby, appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF Le voyant rouge clignotera 1 fois et redeviendra fixe. Votre photo est enregistrée sur la carte Micro SD.

Prendre une vidéo :

- Lorsque l'appareil est en mode « standby », appuyez pendant 2 à 5 secondes sur le bouton ON/OFF. Le voyant rouge clignote pour vous indiquer que vous enregistrez. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez 1 fois sur le bouton ON/OFF. Le voyant rouge redeviendra fixe.

Visionner vos enregistrements :

- Pour visionner vos enregistrements, branchez vos lunettes sur un port USB à l'aide du câble USB fourni. La connexion se fera automatiquement et vous recevrez un message vous indiquant qu'un nouveau driver a été installé. Si cela ne se fait pas automatiquement, vous trouverez votre appareil dans le fichier « My computer » « Disque amovible ».

Paramétrer l'heure et la date :

- En mode « standby », connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Cliquez sur le drive dans le « root directory » et créez un fichier « time.txt ». Insérez la date comme suit : année.mois.jour. Ex : 2015.02.25.

Modifier la résolution :

- En mode « standby », connectez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Cliquez sur le drive dans le « root directory » et créez un fichier « size.txt ». Créez le fichier 1 pour obtenir la résolution 1280*720P en 50fps. Créez le fichier 0 pour obtenir la résolution 1920*1080P en 25fps et créez le fichier 2 pour obtenir la résolution 1440-1080P en 30 fps (cette résolution est celle paramétrée par défaut).